




# Einbauanleitung

## 3-phasige Motoren mit Kabel

7-adriges Kabel (Option: GV-therm 9 Adern)

3-phasige Spannung: Sternschaltung (hohe Spannung), Dreieckschaltung (niedrige Spannung)



Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.