




Installation

Trefasmotor med kabel

Kabel med 7 parter (Tillval: GV-therm 9 parter)

Trefas strömförsörjning: Stjärnanslutning (högspänning), Deltaanslutning (lågspänning)



Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.