





Consignes d'installation

— Tambour moteur triphasé avec frein électromécanique — dans la version avec boîte à bornes

Redresseur à pont

Alimentation triphasée: 3 x 400 Volt - 50 Hz



D'autres tensions et fréquences sont disponibles sur demande.