




Consignes d'installation

— Tambour moteur triphasée avec frein électromécanique — dans la version avec un câble à sept fils

Redresseur à pont

Alimentation triphasée: 3 x 400 Volt - 50 Hz



D'autres tensions et fréquences sont disponibles sur demande.